



НАБОР МЕБЕЛИ «АЛЬБИ» ИЗ ИСКУССТВЕННОГО РОТАНГА арт. НМА-ЛМ24

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Гарантийный срок на текстильные элементы:

6 месяцев

Срок службы на текстильные элементы:

24 месяцев

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются в месте покупки изделия, при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи изделия.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.



Допустимая нагрузка на одно посадочное место до 120 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

Мебель бытовая предназначена для отдыха и обустройства различных помещений: городских квартир, загородных домов, дач, веранд, балконов. Мебель может быть использована как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

Рекомендации по уходу:

- рекомендуется использовать пылесос для очистки плетеной мебели от пыли и мелкого мусора: листиков, травинко;
- нельзя использовать грубые проволочные щетки, так как они могут разрушить волокно;
- мойка хорошей струей воды из обычного шланга придаст мебели первозданный вид. На свежем воздухе мебель обсыхает быстро;
- при необходимости мытья можно использовать обычное хозяйственное мыло, мягкую тряпку или губку;
- при мытье нельзя применять агрессивные химические средства (растворитель, ацетон и пр.) и абразивы;
- извлечь застрявшую между волокнами плетения мусор, можно с помощью щетки с длинным мягким ворсом или слегка постучав по ротангу длинным предметом (деревянной палочкой);
- чехлы на матрасы, на подушки, а также москитная сетка-съемные, на молнии. Перед чисткой рекомендуется снимать их и стирать отдельно в стиральной машине.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Любая мебель должна быть установлена на ровной и твердой горизонтальной площадке, заведомо исключающей проседание грунта при нагрузке на нее. На площадке из мягкого грунта под под пятники подложить и зафиксировать опорные подкладки необходимого размера. Устойчивость мебели и нормальное функционирование гарантируется только в случае правильной установки.

- не передвигайте мебель по неровной поверхности (ковры, паласы и т.д.) толкая ее. По гладкой поверхности, мебель следует перемещать, приподнимая ее только за низ каркаса;
- следует соблюдать устойчивость конструкции: мебель должна опираться на пол всеми ножками/опорой;

- все механизмы трансформации, входящие в состав мебели, необходимо регулярно смазывать во всех узлах сгибания и качания для того, чтобы избежать возможности появления посторонних скрипов, скрежетов в процессе эксплуатации, а также заклинивания узлов механизма трансформации;
- не позволяйте детям играть с механизмом; прежде чем складывать механизм, снимите с него постельные принадлежности (белье, одеяла и пр.);
- не садитесь на выступающий край механизма; не садитесь и не становитесь на изголовье механизма;
- не рекомендуется использовать мебель для подставки тяжелых вещей;
- не рекомендуется оказывать на предмет не свойственную ему нагрузку, например - становиться ногами, прыгать;
- не качайтесь и не садитесь на одном посадочном месте вдвоем и более;
- не садитесь на подлокотники и/или на спинку;
- не поднимайте мебель за подлокотники;
- не рекомендуется ставить на столешницу или искусственный ротанг горячие предметы, лучше использовать для этого специальные подставки;
- не использовать мебель вблизи (менее чем на 50 см) от источников открытого огня, во избежание возможного оплавления ротангового плетения;
- диапазон температур, в котором рекомендуется использовать плетеную мебель из искусственного ротанга от -20°C до + 65°C;
- не смотря на то, что искусственное волокно устойчиво к жаре до + 65°C, не нужно бояться открытых солнечных лучей. Однако мебель дольше сохранит свой внешний вид, если ее расположить под зонтом;
- хранить мебель у поставщика или покупателя следует в сухих и теплых помещениях при температуре от +2°C при относительной влажности воздуха 65%.

Не рекомендуется: становиться и садиться на стекло, использовать стекло в качестве разделочной поверхности, бить по стеклу твердыми и остроконечными предметами.
Не помещайте очень горячие или холодные предметы на стеклянную поверхность без подходящих подставок или достаточно толстых настольных ковриков.



ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 1 | Стекло - x 1 | A | Пуф - x 2 |
| 2 | Столешница - x 1 | B | Кресло - x 2 |
| 3 | Боковые опоры - x 2 | C | Диван 3-х местн. - x 1 |
| 4 | Поперечина - x 1 | D | Мягкие элементы:
Сиденье - x 5
Основание - x 5 |
| 5 | Болт M8x40 - x 8 | | |
| 6 | Шайба M8 увел. - x 8 | | |
| 7 | Заглушка 50x50 - x 4 | | |
| 8 | Заглушка п/о 30x15 - x 4 | | |
| 9 | Колпачок M8 - x 8 | | |
| 10 | Втулка пласт. - x 4 | | |

Данный товар предназначен для использования его в личных, семейных, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской и/или коммерческой деятельности.

Внимание! Предварительную сборку следует провести без полной затяжки резьбовых соединений. Окончательную затяжку выполнить после полной сборки.

