

ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу 1-местной розетки REONE

открытой установки

1. Монтаж розетки осуществляется специалистом в месте установки .
2. Отключить напряжение сети для безопасного монтажа розетки,
3. Снять крышку розетки , отвернув шуруп M3x13.
4. Зачистить изоляцию на монтажных проводах на длину 8 мм.
5. Ослабить винты на контактах основания с 2-х сторон , вставить провода так, чтобы они расположились между гайкой и контактами и затянуть винты
6. Закрепить основание розетки на монтажной пластине двумя винтами.
7. Закрепить монтажную пластину на месте установки розетки саморезами.
8. Одеть крышку на основание розетки и закрепить ее шурупом
9. Включить напряжение сети, проверить работу розетки.

При монтаже розетки использовать провода сечением 2,5 мм.кв.