



инструкция

# Универсальный дюбель

**ЕВРОПАРТНЕР®**

производство в России с 2001



## PDU N Универсальный дюбель

## PDU N L Универсальный дюбель, удлиненный



материал дюбеля: нейлон



коробка



контейнер



оптовая упаковка



бетон



природный камень



полнотелый кирпич



пустотелый кирпич



гипсокартон

## ПРИМЕНЕНИЕ



Универсальный дюбель PDU N может использоваться в листовых, полнотелых и пустотелых материалах.

Распорная часть дюбеля позволяет работать в полнотелых материалах как обычный дюбель, а в пустотелых и листовых заворачиваться в узел при затягивании шурупа.

Манжета дюбеля предотвращает продавливание дюбеля в отверстие при креплении к листовым и пустотелым материалам. При необходимости манжета дюбеля может быть удалена.

При монтаже используются универсальные шурупы.

Длина шурупа равна длине дюбеля L + толщина прикрепляемого материала.

## Технические параметры

ТИПОРАЗМЕР	L	d <sub>0</sub>	шуруп	нагрузки на вырывание, кг	
				бетон	гипсокартон 13 мм
	mm	mm	Ø mm		
PDU N 5	25	5	2,5 - 4,0	10	5
PDU N 6	30	6	3,0 - 4,5	20	10
PDU N 6L	50	6	4,0 - 4,5	20	10
PDU N 8	40	8	4,0 - 6,0	40	10
PDU N 10	60	10	6,0 - 8,0	60	10

L - длина дюбеля

d<sub>0</sub> - диаметр сверла

Ø - диаметр

## МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие диаметром d<sub>0</sub>. Глубина сверления в массиве составляет L+5 мм.
2. Установите дюбель в отверстие. Забейте молотком.
3. Закрутите шуруп.

Установка в сплошной материал.

