

Способ монтажа:

Распаковывать линолеум следует в сухом помещении при температуре не ниже +15°C. При транспортировке линолеума при температуре окружающей среды от 0°C до +10°C распаковывать рулоны следует не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0°C — не менее чем через 48 часов после переноса его в помещение с температурой не ниже +15°C.

Требования к основанию. Основание пола должно быть:

- **Ровным** (допустимый перепад не более 2 мм на 2 п. м.). Для выравнивания основания можно использовать самовыравнивающиеся смеси для пола. Бугорки на поверхности основания следует зашлифовать, а неровности, трещины и выбоины зашпаклевать.
- **Сухим** (влажность цементной и полимерной стяжки не должна превышать 4%, гипсовой стяжки — 0,5%). В случае укладки линолеума на влажное основание возможно появление плесени (часто в виде разноцветных разводов и пятен на поверхности покрытия) и вздутия материала из-за появления пузырей под покрытием. Деформированный/окрашенный воздействием воды и/или плесени линолеум подлежит замене с обязательным проведением специальной обработки основания составами против плесени.
- **Прочным**
- **Чистым** (без мусора, песка, пыли). Поверхность пола перед укладкой линолеума необходимо очистить пылесосом или волосяной щеткой без увлажнения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладка линолеума на ранее уложенное ПВХ-покрытие, на окрашенное масляной краской основание, на пропитанные олифой древесноволокнистые плиты (ДВП) или фанеру, а также другие виды основания, которые деформируются при изменении температуры и влажности воздуха.

Линолеум перед укладкой необходимо раскатать и оставить для вылежки минимум на два дня (48 часов) при температуре не ниже +15°C. Места, не плотно прилегающие к основанию, следует пригрузить. Укладку линолеума необходимо производить после окончания всех отделочных работ, руководствуясь требованиями СНиП 2.03.13 88, СНиП 3.04.01–87. В помещении не должно быть сквозняков, а относительная влажность воздуха не должна превышать 60%.

Раскрой материала

Разложите линолеум рисунком вверх так, чтобы он прилегал к стене по всей поверхности или на несколько сантиметров заходил на стену (особенно важно, если стены в помещении неровные). **ВАЖНО!** Чтобы избежать смещения материала, закрепите линолеум на полу отрезками двухстороннего скотча до начала раскроя.

Прирезка углов и выступов

Для точной прирезки внешних углов, вдавите покрытие до точки стыка стены и пола, сделайте разрез с небольшим (0,3–0,5 см) «крестиком» внизу вдоль угла стены ровно до пола (чтобы предотвратить разрыв линолеума), и разведите покрытие в стороны. Для прирезки внутренних углов постепенно отрезайте угол куска линолеума по диагонали (параллельно полу) пока материал не ляжет точно в угол.

ВАЖНО! После отреза материал не должен вплотную прилегать к стене — необходим технический зазор в 5- 10 мм от каждой стены.

Приклеивание

Чтобы линолеум служил долго, его необходимо приклеивать к основанию специальным клеем для ПВХ-покрытий, независимо от площади вашего помещения. Для приклеивания применяют клеи и мастики в соответствии с инструкциями по их применению. Кромки стыкуемых полотен должны быть сварены или склеены. В зонах интенсивного движения устройство поперечных швов не допускается. В течение суток после окончания работ по устройству полов с покрытием ПВХ в помещении должна поддерживаться температура не ниже +25°C.

Укладка на пол с подогревом

Монтаж возможен только на теплый пол, утепленный в стяжку. Система обогрева полов должна быть выключена за 72 часа до укладки линолеума и еще 72 часа после. Повышать температуру основания следует постепенно, на несколько градусов в день, но не выше +27°C.