

# Встроенные системы подогрева основания

Рекомендуемые системы подогрева основания для винилового клеевого покрытия: водяные «теплые полы» и электрические кабельные «теплые полы», которые заливаются толстыми или тонкими стяжками. Система подогрева должна быть протестирована перед началом монтажа покрытия. Рекомендуемая температура на основании с системой подогрева пола — не выше +28°C. Системы подогрева пола (водяные или электрические), встроенные в стяжку, необходимо выключить за 48 часов до укладки напольного покрытия и включить не ранее чем через 48 часов после монтажа покрытия. Если выключить «теплый пол» нельзя, то на время акклиматизации, монтажа и в течение 48 часов после монтажа должна быть обеспечена постоянная температура основания и воздуха в помещении — более +18°C. Повышать, как и понижать, температуру нагрева основания в процессе эксплуатации напольного покрытия всегда следует постепенно, на 5°C в сутки.

**Внимание!** На пленочный инфракрасный «теплый пол» напольное покрытие монтировать нельзя. Запрещается также монтировать его на основание со встроенной системой отопления помещений, нагревающими основание более +28°C.

## Уход за LVT ламинатом/плиткой BAZZART

Рекомендуем очищать напольное покрытие мягкими неагрессивными средствами и мягкой тканью.

НЕ используйте для уборки металлическую мочалку для чистки и полировки кастрюль или абразивную губку.

Избегайте применения хлор- и ацетон-содержащих, а также порошкообразных (абразивных) чистящих средств, во избежание ухудшения внешнего вида напольного покрытия.

Если ножки мебели очень тонкие и/или острые рекомендуем использовать специальные защитные войлочные накладки.

Избегайте попадания на напольное покрытие красок, красителей или агрессивных химикатов. Если же это произошло, немедленно удалите вещество с поверхности.

Защищайте LVT панели от перегрева и выцветания, длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать частичное обесцвечивание покрытия, а при сильном нагреве — более 65°C — деформацию.



Очистка паром



Абразивная губка



Агрессивная бытовая химия



Прямые солнечные лучи



Мягкие моющие средства



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ НАПОЛЬНЫХ LVT ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ



## Основные рекомендации для монтажа

- Виниловый самоклеящийся ламинат/плитка BAZZART предназначен только для внутренних помещений.
- Самоклеящийся ламинат/плитка BAZZART предназначены для коммерческого и домашнего использования.
- Данное напольное покрытие НЕ подходит для укладки вне дома, на открытых террасах, верандах, в жилых прицепах, лодках, фургонах, в соляриях, саунах, в чаше бассейна, на ступенях лестниц. Не рекомендуется применять его в помещениях с постоянным присутствием на полу абразивных частиц, стружки, химических красителей, ГСМ, растворителей, жиров и масел.
- Напольное покрытие BAZZART обладает абсолютно влагостойкой и влагонепроницаемой поверхностью. Рекомендуем для дополнительной влагостойкости и предотвращения попадания воды под покрытие заполнить стыки качественным силиконовым герметиком.
- При наклеивании самоклеящегося ламината/плитки в холодное время года рекомендуется дать панелям согреться при комнатной температуре 12-18 часов, для дополнительной активизации клеевого слоя можно прогреть панели феном.

## Рекомендуемые типы оснований:



## Нерекомендуемые типы оснований:



## Подготовка основания

**Покрытие укладывается на подготовленное основание:**

1. Ровное и плоское, без локальных бугров и ям, без резких перепадов уровня. Погрешность уровня основания — плавный перепад 2 мм на два метра измерения.
2. Плотное, без рыхлых рассыпающихся участков.
3. Гладкое, без значительного микрорельефа.
4. Целое, без глубоких трещин и швов.
5. Монолитное, без движения частей основания относительно друг друга при эксплуатации.
6. Сухое, с остаточной влажностью цементных стяжек 2,5-5%. Обязательным условием начала укладки ламината/плитки LVT является соблюдение сроков высыхания: бетонная стяжка — не менее 30 дней, самовыравнивающаяся смесь — 10-15 дней с момента заливки, в зависимости от толщины слоя. Визуальные и тактильные проверки влажности не являются надежными.
7. Влажность древесного основания должна составлять не более 5-7%.
8. Чистое от песка, пыли, грязи, наплыпов и капель свежей краски и шпаклевки, масла, бензина.



### 1 ПОДГОТОВЬТЕ ПОВЕРХНОСТЬ

Очистите поверхность от пыли, плесени, побелки. Обезжирьте и дайте высохнуть.



### 2 НАНЕСИТЕ РАЗМЕТКУ

Нанесите разметку на поверхность, для дальнейшей оклейки панелями.



### 3 РАЗРЕЖЬТЕ ПАНЕЛИ

При необходимости разрежьте панели согласно измерениям. Пользуйтесь острым инструментом.



### 4 ПРИКЛЕЙТЕ ПАНЕЛЬ

Приклейте панель предварительно удалив защитную бумагу, прижмите панель к поверхности.