

Инструкция по сборке портала STONE Corner new 26 HL

1. К основанию портала установить колонны, совмещая отверстия и закрепить винтами барашек 30мм (см. фото).



2. К колоннам прикрепить три шторки в зависимости от устанавливаемого очага, совмещая отверстия и закрепить винтами барашек 20мм (см. фото)



3. Установить на колонны крышку, совмещая отверстия и закрепить винтами барашек 30мм (см. фото).



4. Все анкерные болты закрепить гайками барашек.

5. Установить угловой элемент крышки в паз и закрепить саморезами (25x3,5 4 шт.) с низу крышки (см. фото).



6. Закрепить упорную рейку саморезами (41x3,5 2 шт.) с задней части портала (см. фото).



9. Установить электрокамин с задней части портала до упора.