


Схема

Смена положения язычка защёлки для правых и левых дверей.

Внимание! Корпус защёлки не разбирать.



Поднять фиксатор язычка защёлки по направлению указательной стрелки на корпусе защёлки. Перевернуть язычок защёлки.

Схема

**Смена положения язычка защёлки для правых и
левых дверей.**

Внимание! Корпус защёлки не разбирать.