





Комплектация




Вариант монтажа




Комплектация

0 1 2 3 4 5 cm




D



E

x16



F


x16

Ø10



G



x40




H




I




Необходимо для монтажа





Необходимо для монтажа (в комплект не входит)







1




2



3






i





i


a





b1




b2



c1













c2






4 b1/b2

i












5 b1/b2







4 c1/ c2



i



5 c1/ c2





i





Правила эксплуатации и меры предосторожности



Во избежание риска опрокидывания следует надежно прикрепить мебель/предмет к стене. Проверьте пригодность и прочность стены, чтобы убедиться в том, что стена сможет выдержать вес мебели/предмета и нагрузку в месте крепления. Плохо выполненный монтаж может привести к падению мебели/предмета и серьезным травмам людей. В случае возникновения сомнений касательно установки обратитесь за помощью к продавцу специализированного магазина или свяжитесь со специалистом.

Используйте винты, шайбы и штифты, соответствующие типу стены. Они не входят в комплект поставки. Чтобы получить рекомендации относительно винтов и арматуры, соответствующих типу стены, обратитесь к продавцу специализированного магазина.

Не позволяйте детям играть или сидеть на мебели.



Уход

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха 10-20°C и относительной влажности воздуха 30-70%
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, воздействия прямого солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот.
3. Поверхность мебели можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим вытиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства содержащие абразивные вещества.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла.
5. Пыль с мебели рекомендуется удалять сухой мягкой тканью.
6. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим вытиранием насухо.
7. Имеющиеся в мебели крепления винты и шурупы необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 5 лет.

Импортер\Продавец\Лицо уполномоченное принимать претензии по качеству товара в России: ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК». 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1