

Технические характеристики

Артикул	ШхГхВ, мм	Высота сиденья, мм	Высота спинки, мм	Масса, кг
Стул ROKKO	460х550х920	480	410	5,3

Состав комплекта фурнитуры

п/п	Вид	Наименование	Количество
1*		Заглушка на ножку (16ССН) *установлена Изготовителем	4 шт.
2		Винт мебельный с внутренним шестигранником М6х45	4 шт.
3		Ключ L-образный 4 мм	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стул на металлическом каркасе ROKKO предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150. Соответствует ГОСТ 19917-93, ТО 5612-001-47030044736-2205 и признан годным к эксплуатации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации, при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
- Гарантийный срок эксплуатации **18 месяцев**, срок службы изделия – **5 лет**.
- В течение гарантийного срока Предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или производит замену изделия или его составных частей в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
- Стул выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой **до 100 кг**.
- Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией и сборкой, проникновением жидкости, грязи и других посторонних предметов

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях **не менее 2 часов**.
- Распаковать каркас и сиденье. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сиденья.**

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком, либо его элементы (спинку и сиденье) – это может привести к порче обивки!

Нельзя вставать или опираться коленями на сиденье стула, перемещая полностью вес тела на центральную часть сиденья. Это может привести к поломке основы сиденья.

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая содержит металлические элементы, заклепки на ремне или джинсах, и как следствие может повредить поверхность обивки мебели.

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Далее следует протереть мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Важно НЕ отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами.

Запрещается обрабатывать поверхность каркаса и обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном. Не подносить стул к открытому огню.

При изменении местоположения стула, рекомендуется не толкать стул, а переносить.

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, так как это может привести к образованию ржавчины на хромированных или окрашенных элементах каркаса.

Допускается использовать стул только по прямому назначению.

При нарушении выше обозначенных правил и рекомендаций, Предприятие-изготовитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев. **Гарантийный случай не распространяется на продукцию при несоблюдении рекомендаций по сборке.**

ШТАМП ОТК

Дата продажи «___» _____ 2021 г.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Стул на металлическом каркасе ROKKO

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

- Положить сиденье стула на плоскую поверхность лицевой стороной вниз.



- Совместить готовые отверстия на сидении с отверстиями каркаса.
- Ввернуть 4 винта М6х45, соединяющих сиденье с каркасом стула, при помощи L-образного ключа.



- Положить каркас стула на сиденье ножками вверх.
- Установить ножки каркаса симметрично относительно сиденья.



- Не затягивать до конца, пока не установлены все 4 винта.
Избегать чрезмерного перекручивания винтов в крайней нижней точке!
- Затянуть винты.

ВАЖНО.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.



ООО «ТЕРМИНАЛ»

Фактический адрес: 195257, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13, корп.1, пом 10Н