


>Tendenza<

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**Светильник потолочный светодиодный с пультом управления**  
**Tendenza TZ-CL005/ TZ-CL006**



**Комплектация:**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Светильник потолочный                          | 1 шт |
| Набор креплений для монтажа (саморезы, дюбели) | 1 шт |
| Пульт дистанционного управления                | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации                    | 1 шт |

**Описание:**

Светильник потолочный светодиодный с пультом управления Tendenza — это стильное и функциональное освещение, которое идеально подходит для создания уютной атмосферы в современных интерьерах. Благодаря современному минималистичному дизайну, неповторимому внешнему виду и высокой энергоэффективности потолочный светильник Tendenza идеально впишется в любое пространство вашего дома — будь то гостиная, спальня, детская комната или кабинет.

Возможность выбора режима освещения позволяет легко менять цвет свечения на холодный, теплый или дневной свет. Простота установки позволяет легко изменить

освещение в любом помещении, а долгий срок службы светодиодов поможет вам забыть о частой смене лампочек.

Оригинальный и элегантный дизайн светильника привнесет нотку современности и изыска в ваш интерьер. Наслаждайтесь уютными моментами с семьей и друзьями под успокаивающим светом нашего потолочного светильника!

## **БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР НАШЕГО ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА!**

Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением техники безопасности, несет потребитель.

## **ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Потолочный светодиодный светильник предназначен для общего освещения как жилых, так и коммерческих помещений. Подходит для эксплуатации во внутренних сухих отапливаемых помещениях. Светильник предназначен для подключения к электрической сети с выключателем (выключатель в комплект не входит).


Все изображения в этом руководстве приведены схематически и являются справочными.




Внимание! Производитель имеет право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие основные характеристики, без предварительного уведомления.

1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком с допуском 1000 Вт.
2. Отключайте питание перед установкой, перемещением или чисткой светильника
3. Не подсоединяйте светильник к поврежденной электропроводке.
4. Не размещайте светильник рядом с другими электротехническими изделиями, например, около кондиционера.
5. Не используйте за пределами помещений.
6. Не устанавливайте светильник на влажном потолке или стене.
7. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
8. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в точку продажи.
9. К сокращению срока службы может привести перегрузка при подаче повышенного или пониженного напряжения.
10. Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%. Используйте для очистки слегка влажную и мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости и абразивные материалы.
11. Не допускайте падение изделия и не подвергайте его сильным ударам.
12. Устройство может выделять тепло во время работы. Пожалуйста, оставляйте надлежащую вентиляцию.

## **СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**


## Установка и использование





- 1) Извлеките светильник и набор креплений для монтажа из упаковки.
- 2) Отключите питание электросети.
- 3) Прикрепите опорную пластину к потолку при помощи набора креплений, как показано на рисунке.
- 4) Прикрепите при помощи монтажного набора светодиодные лепестки к основанию светильника, отрегулируйте положение лепестков, как показано на рисунке. Корректный способ объединения светодиодных лепестков в единой целое показан на рисунке.
- 5) Подключите клеммы на основании светильника к сетевым проводам на потолке, после чего закрепите опорную пластину и винты на основании светильника.
- 6) Установите выключатель (приобретается отдельно) для управления светильником, также используйте пульт ДУ для управления светильником.
- 7) Включите питание электросети.
- 8) Светильник готов к работе.

### **Управление светильником**



Регулировка осуществляется путем нажатия на настенный выключатель (в комплект не входит) или при помощи пульта ДУ (в комплект входит). Однократное нажатие на выключатель: включение – режим холодного света – режим теплого света – режим дневного света – выключение.

Пульт ДУ: вставьте 2 батарейки AAA (в комплект не входят) и нажмите на кнопку включения, выберите комфортную цветовую температуру и яркость.

Функция «ПАМЯТЬ»: сохранение требуемых настроек при включении через настенный выключатель. Настройте при помощи пульта ДУ необходимый режим. Оставьте светильник включенным в выбранном режиме на 15 секунд. Затем выключите светильник и подождите 15 секунд. Включите светильник через выключатель. Настройки, установленные при помощи пульта ДУ, сохранятся.

## **Уход и техническое обслуживание**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** перед чисткой или хранением всегда отключайте светильник от электросети.

Для очистки наружной поверхности светильника рекомендуется использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств.

**ВНИМАНИЕ:** не используйте для очистки растворители и другие агрессивные химикаты!

## **Возможные неисправности и пути их устранения**

| <b>Неисправность</b>                             | <b>Возможное решение</b>                   |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Светильник не включается или внезапно выключился | Проверьте наличие сетевого напряжения 220В | Убедитесь в целостности всех проводов и изоляции |
|                                                  |                                            | Убедитесь в целостности всех соединений          |

**Примечание:** в случае если выявить и/или устранить неисправность не удалось, обратитесь в точку продажи для выявления причин неисправности и/или замены изделия на исправное.

## **Технические характеристики**

|                                               | TZ-CL005                        | TZ-CL006                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Напряжение                                    | 220 В                           | 220 В                           |
| Мощность                                      | 90 Вт                           | 110 Вт                          |
| Частота                                       | 50-60 Гц                        | 50-60 Гц                        |
| Световой поток                                | 6000 Лм                         | 8000 Лм                         |
| Количество светодиодов                        | 160 LED                         | 200 LED                         |
| Пульт ДУ                                      | есть                            | есть                            |
| Диммирование                                  | есть                            | есть                            |
| Площадь освещения                             | 20 м <sup>2</sup>               | 30 м <sup>2</sup>               |
| Режим работы                                  | Теплый – Холодный – Нейтральный | Теплый – Холодный – Нейтральный |
| Цветовая температура                          | 3000 – 4000 – 6000 К            | 3000 – 4000 – 6000 К            |
| Степень защиты                                | IP 20                           | IP 20                           |
| CRI                                           | > 80                            | > 80                            |
| Коэффициент пульсации                         | < 5%                            | < 5%                            |
| Угол рассеивания                              | 120°                            | 120°                            |
| Срок службы светодиодов                       | 30 000 часов                    | 30 000 часов                    |
| Экономия электроэнергии                       | 80%                             | 80%                             |
| Материал корпуса                              | ABS-пластик                     | ABS-пластик                     |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                               | I                               |
| Размер светильника                            | 580 x 580 x 80 мм               | 550 x 550 x 100 мм              |

## **Условия гарантийных обязательств**

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Гарантийная замена осуществляется в точке приобретения при наличии кассового чека и товарного вида индивидуальной упаковки при полной комплектации.
4. Изготовитель не несет ответственность в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушение правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
5. Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенного нанесенный изделием соответствующего назначения людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ – 24 МЕСЯЦА С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

## **Сертификация**

Изделие соответствует требованиям:



- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

## **Информация об изготовителе и поставщике**

**Производитель/Manufacturer:** Xiamen Kingland Co., Ltd. Address: C&D International building 16/F, No.1699, East Huandao Road, Siming District, Xiamen, 361008, P.R.China. Tel. +86-010-59649776-8376, email: dudx@chinacnd.com/Сямэнь Кингланд Ко., ЛТД. Адрес: международное здание C&D, 16 этаж, 1699, Ист Хуаньдао Род, Симинг Дистрикт, Сямэнь, 361008, Китай. Тел. +86-010-59649776-8376, email: dudx@chinacnd.com

**Импортёр в России и организация, уполномоченная на принятие претензий:** ООО «Дихаус». Адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Доброслободская, д. 5., тел. +7 (495) 651-62-90

Страна изготовления – КНР.

Дата производства – 06.2025.

Претензии от покупателей принимает Импортёр.

Дата производства нанесена на коробку в формате ММ ГГГГ, где ММ - месяц, ГГГГ - год производства.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

1. Устройство требует профессионального монтажа или постоянной фиксации.
2. Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
3. Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
4. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
5. Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
6. Утилизация изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
7. При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в точку продажи или утилизировать устройство.

## **Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования**

Все изделия, обозначенные символом отдельного сбора, отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/ЕС), следует утилизировать отдельно от не сортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в



специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти.

Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.