

Шкафы PRIMOClima обеспечивают быстрый доступ для инженерного обслуживания коллекторных узлов

- Высококачественная сталь толщиной 1 мм
- Внутреннее и наружное покрытие белой порошковой краской RAL9016
- Легкоснимаемая наружная коробка
- Регулировка по высоте и глубине
- Крепление к стене и к полу



МОНТАЖ
в стену

ШРВ ШКАФЫ КОЛЛЕКТОРНЫЕ

Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа.

Удобная фиксация шкафа в стенной нише с помощью боковых фиксаторов.

Надежные крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках.

Для защиты от несанкционированного доступа шкаф оснащен внутренним замком с ключами.

Артикул	Размеры. мм	Вес. кг
ШРВ-0	668x125x402	6.0
ШРВ-1	668x125x492	6.5
ШРВ-2	668x125x592	7.5
ШРВ-3	668x125x742	9.0
ШРВ-4	668x125x892	10.5
ШРВ-5	668x125x1042	12.0
ШРВ-6	668x125x1192	13.5
ШРВ-7	668x125x1342	16.0