


Уполномоченное лицо: ООО «ДИСТРИБЬЮШЕН ФОР КОНСТРАКЦИОН РУ» 125371, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 116, офис 40 Электронная почта по общим вопросам: info@dongchengtool.ru Назначенный срок службы: 5 лет Срок гарантии: 3 года на инструмент, 1 год на аккумуляторные батареи и зарядные устройства Страна производства: Китай Дата производства изделия: указана на изделии Производитель: Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd. Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu Province, P.R. China www.dongchengtool.ru 90240601168/2024.07/NO.1	Инструкция по эксплуатации FFBL2020/2025/2040/2050/2060/2075/2080 литий-ионный аккумулятор Внимание! Внешний вид товара может отличаться от заявленного. 1. Перед эксплуатацией аккумулятор необходимо зарядить. Для зарядки используйте зарядное устройство из комплекта оборудования или рекомендованное производителем. Совместимые модели зарядных устройств: FFCL20-02/FFCL20-04/FFCL2040-2 2. Рекомендованная температура зарядки аккумулятора 5-40°C при относительной влажности менее 90%. 3. Во избежание потери емкости, соблюдайте температурный режим хранения 0-45°C. 4. Не допускайте хранения аккумулятора в разряженном состоянии. 5. Перед длительным (более 3 месяцев) хранением аккумулятора его рекомендуется полностью зарядить и обеспечить хранение в сухом месте при
--	---



температуре 0-20°C, с систематической зарядкой не реже, чем один раз в 6 месяцев. 6. Утилизация аккумуляторов должна производиться в соответствии с требованиями законодательства. Не допускается выбрасывать аккумуляторы с бытовыми отходами или сжигать. Техника безопасности при использовании литий-ионных аккумуляторов: - не разбирать и не давать детям; - не подвергать воздействию тепла или огня и не хранить под прямым солнечным светом, рядом с источниками микроволнового и ультрафиолетового излучения; - не подвергать резким ударам, падениям и давлению; - не допускать короткого замыкания; - не хранить вповалку; - не подвергать механическим ударам; - в случае протечки элементов аккумулятора не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи, глаза, нос и рот, в противном случае промойте пораженным области большим количеством воды и незамедлительно обратитесь к врачу; - зарядку аккумулятора производите устройством, входящим в комплект оборудования и соответствующим	аккумулятору; - храните аккумуляторы в сухом и прохладном месте; - не производите очистку клемм аккумуляторов с применением воды и средств на водной основе; - не оставляйте заряженный аккумулятор в зарядном устройстве; - используйте аккумулятор только по прямому назначению
--	---

